Método Dois:

Conectado-se ao roteador através do PIN

Clique duplo no ícone no desktop para abrir o utilitário QSS onde aparecera esta tela.



Clique em **Next**



Selecione **Enter the PIN from my access point**

Insira o **PIN** impresso na parte traseira do reteador

Clique em **Next**

2 Conectando-se a um Roteador/Ponto de Acesso Wireless

Nota Se o Roteador/Ponto de Acesso Wirless suportar a função **Instalação Protegida Wi-Fi (WPS)**, é recomendado usar o QSS (Quick Secure Setup) para rapidemente conectar-se a sua rede sem fio. Favor consultar o **Apêndice: Conectando-se a um roteador sem fio pelo QSS**.

Após a instalação do software de driver, o icone aparecera no canto inferior direito do seu desktop.

Clique

Clique em **Atualizar lista de redes**

Selecione a sua rede pelo nome

Clique em **Connectar**



Insira sua chave de sua rede sem fio

Clique em **Connectar**



Nota Se você não souber a sua chave de rede, favor consultar o administrador da rede ou entre na página de configuração de seu Roteador/Ponto de Acesso sem fio pelo com um cabo Ethernet para checar as configurações de segurança. Por favor, consulte o manual de seu Roteador/Ponto de Acesso ou entre em contato com o suporte técnico do fabricante para maiores detalhes.

Apêndice: Conectado-se ao roteador através do QSS

1 Instalando o Driver do QSS

Clique em **Install QSS**



Siga passo a passo para finalizar a instalação do driver do QSS.



Clique em **Finish**

2 Conectando-se a um roteador sem

Nota Se o seu roteador sem fio tiver o botão **QSS** outras marcas podem chama-lo de **botão de instalação protegida Wi-Fi**), use o **metodo um** para conectar-se a sua rede. De outra forma, use o metodo dois.

Após inserir o CD fornecido no drive de CD-ROM. O assistente de instalação ira surgir automaticamente na tela do computador.

Escolha **Install Driver&Utility**





Clique em **Next**

Siga as instruções passo a passo para finalizar a instalação do driver.

Se aparecer 'The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP', clique em **Continue Anyway** para prosseguir.



Clique em **Finish**

Agora você conseguiu conectar-se a sua rede sem fio.



Nota Se a sua rede for uma rede não segura, não sera solicitado a chave de rede. A conexão sera feita automaticamente.

2 Windows Vista

1 Instalando o Driver do adaptador

Insira o adaptador na porta USB disponível no computador. Você verá pode ver janela **Novo hardware encontrado** quando o adaptador for plugado.

Nota Para o TL-WN722N, é altamente recomendável que a antena não esteja avulsa pois causara um mal desempenho.

Este é o assistente de instalação padrão do Windows Vista. Para uma instalação mais simples, favor clicar em "**Cancelar**" e inserir o CD fornecido da TP-LINK.



Clique em **Cancelar**

2 Conectando-se a um Roteador/Ponto de Acesso Wireless

Nota Se o Roteador/Ponto de Acesso Wirless suportar a função **Instalação Protegida Wi-Fi (WPS)**, é recomendado usar o QSS (Quick Secure Setup) para rapidemente conectar-se a sua rede sem fio. Favor consultar o **Apêndice: Conectando-se a um roteador sem fio pelo QSS**.



Clique neste icone no canto inferior direito do desktop e clique em **Connect to a network**



Clique neste botão para atualizar a lista de rede

Selecione sua rede pelo nome

Clique em **Connectar**



Insira a chave de rede

Clique em **Connectar**

Método Um :

Conectado-se ao roteador através do QSS

Precione o botão **QSS** no painel frontal do roteador

Aperte e segure o botão **QSS** no adaptador por 2 a 3 sefundos



Espere o adaptador conectar-se ao roteador sem fio.



Cliquem em **Finish** para completar a conexão.



Clique em **Finish**

Nota Se você não souber a sua chave de rede, favor consultar o administrador da rede ou entre na página de configuração de seu Roteador/Ponto de Acesso sem fio pelo com um cabo Ethernet para checar as configurações de segurança. Por favor, consulte o manual de seu Roteador/Ponto de Acesso ou entre em contato com o suporte técnico do fabricante para maiores detalhes.

Agora você conseguiu conectar-se a sua rede sem fio.



Save this network para conectar-se automaticamente

Clique em **Close(Fechar)**

Nota Se a sua rede for uma rede não segura, não sera solicitado a chave de rede. A conexão sera feita automaticamente.

7106503360

TP-LINK®
The Reliable Choice

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

As informações deste documento estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. TP-LINK™ é marca registrada da TP-LINK TECHNOLOGIES CO. LTD. Outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas dos respectivos fabricantes.

Nenhuma parte destas informações poderão ser reproduzidas ou utilizadas para traduções, transformações ou adaptações sem a permissão da TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2010 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos os direitos reservados.

www.tp-link.com/br

Guia Rápido de Instalação

TL-WN721N/TL-WN722N/TL-WN722NC
TL-WN821N/TL-WN821NC/TL-WN822N
Adaptador Wireless N - USB

Ver 1.0.2

www.tp-link.com/br

Suporte Técnico

- Para mais ajudas e solução de problemas, acesse:
  www.tp-link.com/support/faq.asp
- Para fazer o download do ultimo Firmware, Driver, Utilidades e guia do usuário, acesse:
  www.tp-link.com/support/download.asp
- Para outros suportes técnicos, favor nos contactar:

Global
Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs, 7dia por semana

Singapura
Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs, 7dia por semana

Alemanha / Austria /Suiça
Tel: +49 1805 875465 (Serviço Alemã)
E-mail: support.de@tp-link.com
Service time: Segunda a Sexta das 9:00 as 18:00. GMT+ 1 ou GMT+ 2 (Horário de verão na Alemanha)
Exceto feriados em Hesse

Australia & Nova Zelândia
Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 9:00 as 21:00

EUA/Canada
Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Horário de atendimento: 24hrs, 7dia por semana

UK
Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Serviço de tempo: 24 horas por dia, 7 dias por semana

Instalação

Nota O modelo do produto utilizado como exemplo é o TL-WN721N.

1 Windows XP

1 Instalando o Driver do Adaptador

Insira o adaptador na porta USB disponível no computador. Você verá pode ver janela **Assistente para adicionar novo hardware** quando o adaptador for plugado.

Nota Para o TL-WN722N, é altamente recomendável que a antena não esteja avulsa pois causara um mal desempenho.

Este é o assistente de instalação padrão do Windows XP. Para uma instalação mais simples, favor clicar em **"Cancelar" e inserir o CD fornecido da TP-LINK**.



Clique em **Cancelar**

Após inserir o CD fornecido no drive de CD-ROM. O assistente de instalação ira surgir automaticamente na tela do computador.

Escolha **Install Driver&Utility**





Clique em **Next**



Escolha **Install Driver Only**

Clique em **Next**



Siga as instruções passo a passo para finalizar a instalação do driver.

Se aparecer 'The software has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP', clique em **Continue Anyway** para prosseguir.

Clique em **Finish**

Espere o adaptador conectar-se ao roteador.



Clique em **Finish** para completar a instalação.



Clique em **Finish**